

Инструкция

Выберите режим "High", если вы будете находиться в помещении или общественном транспорте, либо выберите режим "Low", если будете находиться на улице в солнечный день.

После выбора режима, автоматически включится сирена.

Положите карточку "Антивор" в бумажник или сумку. Затем положите бумажник в карман или сумку. "Антивор" автоматически перейдет в режим охраны (сирена должна отключиться).

Если вор попытается вытащить кошелек или ценности из сумочки, "Антивор" активизируется и включит сирену.

Внимание! Не закрывайте датчик. Попадание света на датчик, гарантирует включение сирены.

Для замены элемента питания, аккуратно выдвиньте пенал и замените батарейку соблюдая полярность.

Предостережение

Избегайте попадания прямого солнечного света на фотодатчик.

Продавец не несёт ответственности за утерю или кражу ценностей.